

<b>Date</b>	<b>21/07/2017</b>
<b>Produit concerné</b>	<b>Kolibri</b>
<b>Niveau</b>	<b>Faible</b>



## ALERTE SECURITE

### **OBJET :**

*Poulies de renvoi de l'accélérateur au niveau lombaire.*

### **Description :**

*Sur certaines sellettes Kolibri, il est possible qu'un anneau faible friction ait été oublié à la fabrication au niveau du passage d'accélérateur.*

*Sans cet anneau, le contact Dyneema/Dyneema peut entraîner une dégradation rapide en cas d'utilisation de l'accélérateur.*

### **Procédure à suivre :**

*Sur simple signalement, nous vous enverrons au choix des anneaux faible friction ou des poulies.*

*Il suffit ensuite de les monter en tête d'alouette pour les poulies, et à l'aide d'un nœud de cabestan pour les anneaux.*

*Nœud de cabestan :*

